



PROFIL RYZYKA NA ROZBIÓRKACH

Narzędzia: młot, wiertło, taczki, łopata

Produkty: kamień, płyty, drewno

Ryzyka:

- Długotrwały i jednostronny wysiłek / powtarzające ruchy
- Niebezpieczne otoczenie (spadające przedmioty, potknięcia, niestabilność, zgniecenie).
- Hałas
- Drgania
- Niebezpieczne materiały.
- Kurz.

Informacja specyfikacji ryzyka:

Definicja	Przedsięwzięcie / środki ochrony	Obowiązek doгляdu zdrowia
Skargi fizyczne i kontuzje	Zmiana ruchu i czynności, odpowiednia postawa, max. 25 kg podnosić, odpowiednie narzędzia, jak najmniej pracy powyżej głowy.	Tak
Niebezpieczne otoczenie pracy	Pomyśl zanim zaczniesz! Uprzątnij otoczenie, postaw gdzie potrzeba stemple, uważaj na spadające przedmioty.	Tak
Kurz i niebezpieczne materiały	Dobra wentylacja lub wyciąg, maski pyłowe FFP3 lub P3 maski z filtrem, fachowiec od azbestu, kwarcu itp..	Tak
Hałas powyżej 85 dB(A)	Ochrona słuchu zalecana od 80dB(A), obowiązkowo ponad 85dB(A).	Tak
Drgania	Graniczna wartość drgań nie pracując z maszynami to 1,15m/S ² ciało i 5m/S ² ręka, stosować alternatywne metody.	Tak

Przedsięwzięcia prewencyjne:

- Noś kask ochronny, rękawice ochronne.
- Gdzie to możliwe mieszać wyburzanie z wywożeniem odpadów.
- Trasy do chodzenia trzymać w czystości i opróżniać.
- Kierownik (fachowiec) obecny.
- Otoczenie prewencyjnie podstemplować (odpowiedni plan).
- Narzędzia z aprobatą, bezpieczne i dobrze utrzymane.
- Wyraźne instrukcje dotyczące pracy, projektu i lokalizacji.

Obowiązkowe środki ochrony osobistej:

- ➡ Buty robocze S3.
- ➡ Kombinezon.
- ➡ Kask ochronny.
- ➡ Rękawice ochronne.
- ➡ Okulary ochronne.
- ➡ maska FFP3 lub P3.